



SMARTFOX Pro 2 Bedienungsanleitung

Anleitung Version 12 - 04.2022 SMARTFOX Version - EM2 00.01.03.17 | V.3.17

www.smartfox.at

ERKLÄRUNG SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Das Nichteinhalten kann zu Sach- und Personenschaden führen. Die angeführte Anleitung muss daher stets eingehalten oder umgesetzt werden!

ACHTUNG

Das Nichteinhalten kann zu Fehlfunktionen oder zur Beschädigung des Gerätes führen. Die angeführte Anleitung muss daher stets eingehalten oder umgesetzt werden!

HINWEIS

Nützliche Tipps, die Sie bei der Inbetriebnahme unterstützen. Die angeführte Anleitung ist nicht verpflichtend umzusetzen.

Allgemeine Information	4
Allgemeine Hinweise	4
Konformität	4
Anwendung	4
Funktion	4
Lieferumfang und technische Daten	5
Vorschriften	6
Abmessungen	6
Montage	6
Elektrischer Anschluss	6
Absicherung	6
Einbausituierung Stromwandler SMARTFOX	7
SMARTFOX Zusatz-Stromwandler	8
Anschlussplan	9
Leistungssteller & Heizstab 1-Phasig	9
Leistungssteller & Heizstab 3-Phasig	10
Verbraucher über Relais	11
Navigation durch das Menü	12
Anleitung für Firmwareupdate	13
Anzeigen der Messwerte	14
Hauptmenü	18
Einstellungsmenü	22
Einstellungen Allgemein	22
Einstellungen Netzwerk (LAN / WLAN)	24
Einstellungen Analogausgang	26
Einstellungen Relais 1-4	29
Einstellungen Relais Sonderfunktionen	33
Einstellungen Inputs und Verbrauchsregler	36
Einstellungen Wechselrichter, Wärmepumpe, Batterie	38
Einstellungen Car Charger	39
Wartungsmenü	40
Lokaler Netzwerkzugriff	41
Verbindung mit my.smartfox.at	42
Fehlersuche	43

Allgemeine Hinweise

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie enthält die eforderlichen Informationen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Sie wendet sich an elektrotechnisches Personal oder Fachkräfte, die mit der Aufstellung, Montage und Inbetriebsetzung des hier beschriebenen Produktes vertraut sind. Sollten weitere Informationen erforderlich sein, so können zusätzliche Auskünfte von der auf Seite 44 stehenden Kontaktdaten angefordert werden.

Konformität

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EC Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit, EMV-Richtlinie 2004/108/ EG, sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Anwendung

Der Energieverbrauchsregler "SMARTFOX Pro 2" dient dazu, den Eigenverbrauch in elektrotechnischen Anlagen mit Eigenstromerzeugung auf ein Maximum zu optimieren. Es werden sämtliche relevanten Daten für die Anwendung gemessen, angezeigt und für die Regelung verwendet. Die Messwerte werden wunschweise bei aktivierter microSD Karte gespeichert, und auf dem 2 zeiligen (2x16 Stellen) Display angezeigt. Angezeigte Messwerte sind Spannung L1 L2 L3 Strom L1 L2 L3 Leistung L1 L2 L3 sowie die gesamten Ströme und Leistungen. Errechnete Werte sind PNutz, Arbeit, Energie, rückgespeiste Energie. Sonstige angezeigte Werte sind Frequenz, Status der 4 Relais, Datum und Uhrzeit, SD Card Status, SD Card freier Speicher, Ethernet IP und die MAC-Adresse.

Funktion

Die zu messenden Stromgrößen werden entweder direkt über die mitgelieferten Stromwandler oder über zusätzliche Stromwandler gemessen. Die Spannung wird immer direkt gemessen (laut Anschlussplan). Die Hauptfunktion des Gerätes besteht darin, die aktuell überschüssige Energie, errechnet durch U.I, zu erfassen und damit einen stufenlos ansteuerbaren Verbraucher mit genau dieser Energiemenge anzusteuern. Dies erfolgt über die analogen Ausgänge 0/1-10V oder 0/4-20mA. Zusätzlich stehen 4 Relais Schließer Kontakte, mit frei wählbaren Leistungs- und Einschaltzeiten pro Tag zur Verfügung.

LIEFERUMFANG & TECHNISCHE DATEN

Lieferumfang

1x SMARTFOX Pro 2 Energieverbrauchsregler 1x Micro SD Card 1X Stromwandler 3-Phasig bis 80A | 100A

Technische Daten	SMARTFOX Pro
Nennstrom	80A 100A oder über Zusatzwandler 4995A
Nennspannung	3X230V/400V
Spannungsbereich	185-265V
Nennfrequenz	50Hz
Eigenverbrauch	4W
Überlastung dauernd	Spannung max. 265V, Strom 260A
Stoßüberlastung	Spannung 1000V 65µs
Relais Schaltvermögen	5A/250VAC max. ohmsche Verbraucher
Anzeigen	2 zeiliges Display hier können die aktuellen Werte durch Drücken der Tasten abgelesen werden.
Analogausgänge	0-10 VDC 1-10VDC 0-20mA 4-20mA
Anschlüsse	L1/L2/L3/N/PE 3xL 1xN 1xPE 1,5mm ² Relais 1-4 4x 2x1,5mm ² Analogausgänge steckbar Gnd/I+/V+/24VDC1mm ² Wandler Steckbar 1xRJ12 6pol.
Schnittstellen	WLAN 100Mbits/s Ethernet LAN
Kommunikation	S0 Eingang CAN RS485
Temperatureingang	PT1000

VORSCHRIFTEN

EMV	DIN EN61326
Mechanische Festigkeit	DIN EN 61010 Teil 1
Elektrische Sicherheit	DIN EN 61010 Teil 1
	Gehäuse schutzisoliert, Schutzklasse II, bei
	Arbeitsspannungen bis 600V (Netz zu Neutralleiter)
	Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie CAT III
Genauigkeit, Überlast	DIN EN 60688
Trennung	DIN EN 61010 Teil 1, 3, 3KV 50Hz 4s
Luft und Kriechstrecken	DIN EN 61010 Teil 1
Schutzart	DIN EN 60529 Gehäuse IP21
Anschluss	DIN 43807
WARNUNG!	
Diacas Carät darf nur durch	a aina Elaktrafachkraft installiart worden, anderafalk

Dieses Gerät darf nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Abmessungen [BxHxT]

147mm x 90mm x 58 Breite 8TE

Montage

Hutschienenmontage. Bei Umgebungstemperaturen von >45°C ist jedoch ein Abstand von 10mm zu empfehlen. Der Montageort sollte möglichst erschütterungsfrei sein und darf 55°C Umgebungstemperatur nicht überschreiten.

Elektrischer Anschluss

Die Vorschriften über das Errichten elektrischer Anlagen sind zu beachten, nach DIN 43807, über Schraubanschluss max. 1,5mm². Beim Einbau der Strom- wandler ist die richtige Stromrichtung K und L zu beachten (K entspricht EVU Seite, L entspricht der Anlagenseite).

ACHTUNG!

Beim Anschluss der Eingangsgröße Spannung ist die Zuordnung zum Stromanschluss wichtig, das heißt im Außenleiter in welcher der Stromwandler liegt, muss auch die jeweilige Klemme des Spannungsanschlusses liegen.

Absicherung

Beim Anschluss ist auf eine geeignete Vorsicherung zu achten (Leitungsschutz). Das Gerät selbst ist intern abgesichert.

EINBAUSITUIERUNG STROMWANDLER SMARTFOX



Achtung! Die SMARTFOX Stromwandler müssen immer wie im Bild oben dargestellt angeschlossen werden. (Pfeile zeigen Richtung Verbraucher).

SMARTFOX ZUSATZ-STROMWANDLER



WARNUNG!

Das SMARTFOX Stromwandler Kabel darf nicht durchtrennt werden (Garantieverlust).

HINWEIS!

Das SMARTFOX Stromwandler Set kann auf bis zu 15m verlängert werden. Hierzu muss eine geeignete Stromwandlerverlängerung verwendet werden.

ANSCHLUSSBILD LEISTUNGSSTELLER & HEIZSTAB 1-PHASIG







www.smartfox.at





NAVIGATAION DURCH DAS MENÜ



Mit den Pfeiltasten links bzw. rechts kann durch das Menü geblättert werden. Um einen Wert/eine Einstellung zu ändern, drücken Sie die Enter Taste (Cursor beginnt zu blinken). Mit den Pfeiltasten auf bzw. ab kann der eingestellte Wert verändert werden. Um in die erste Zeile zu navigieren Pfeiltaste links wiederholt betätigen, bis der Curzor in die erste Zeile springt (Cursor muss blinken).

Tastenkombinationen

Neustart (5 Sekunden)



Firmwareupdate (10 Sekunden)



Bauteil- und Ausgangstest (5 Sekunden)



ANLEITUNG FÜR FIRMWAREUPDATE

- 1. Firmware von www.smartfox.at/downloads herunterladen. Version EM2 00.00.01.37
- 2. SD-Karte entnehmen.



3. Heruntergeladene Datei entpacken und die .bin Datei in das Hauptverzeichnis der SD Karte kopieren.



4. SD-Karte in das Gerät einlegen.



5. Pfeiltaste Links und Rechts gleichzeitig für 10 sek. gedrückt halten.



6. Werden die Tasten losgelassen blinkt das Display mehrmals auf und das Update wird gestartet.

7. Nach dem Update die Firmware Version am Display kontrollieren!

ANZEIGEN DER MESSWERTE

HINWEIS!

Nach Anlegen der Spannungsversorgung startet das Gerät und wechselt automatisch in das Menü ANZEIGEN DER MESSWERTE.

Leistung und PNutz

LEISTUNG = 20W PNUTZ= 0W

LEISTUNG = 20W Die aktuelle Leistung wird angezeigt. 20 Watt Momentanverbrauch, Bezug aus dem Netz. Eine Rücklieferung ins Netz besteht dann, wenn ein Minuswert angezeigt wird. z.B.-20W.

PNUTZ= 500W. Aktuell werden 500W über den Analogausgang (stufenlos) genutzt. Dies ist ein errechneter Wert, entsprechend der Einstellung der Nennlast und dem Aussteuerungsgrad des Analogausgangs. Sobald unter PNUTZ ANALOGÜBERW angezeigt wird, ist die Analogüberwachung aktiv. Dies bedeutet, dass der ange- schlossene Verbraucher keine Leistung mehr aufnimmt (z.B. Thermostat des Heizstabs hat abgeschalten). Nach 5 Minuten wird erneut überprüft, ob der Verbraucher wieder Leistung aufnimmt.

Bezug Energie

```
BEZUG
ENERGIE=57.04KWH
```

Bezug Energie = Die vom Netz gesamt bezogene Energie.

Lieferung Energie

```
LIEFERUNG
ENERGIE=0.47KWH
```

Lieferung Energie = Die ins Netz gesamt rückgespeiste Energie.

Analog Ausgang Energie

```
ANALOGAUSGANG
ENERGIE=0.000KWH
```

Analogausgang-Energie = die durch SMARTFOX/Analogausgang gesamt, genutzte Energie.

Spannung



Spannung A=234V B=235V, C=236V. Die gemessene Netzspannung je Phase wird angezeigt. (A=L1, B=L2, C=L3).

Strom

5	T	R	0	Ħ	#		A		Ø	#	3	5	A
В		Ø		Ø	Ø	A	С	•••••	Ø		B	5	A

Strom A= 0.35A B= 0.00A C=0.35A. Der gemessene Strom je Phase wird angezeigt (A=L1, B=L2, C=L3).

Leistung

P	(與	2 ⁵²⁵²³	K	ĻЏ)	11 11	A	 	8	2	ĻЏ
B=	= Ø		Ø	Ø	ļļļ		С	 8	Ø	Щ	

P(W/kW): A=-82W B=0.00W C=80W. Die gemessene Leistung wird angezeigt (A=L1=-82W, B=L2=0,00W, C=L3=80W). Auf dem Leiter L1 werden 82 Watt ins Netz zurückgespeist. Auf dem Leiter L3 werden 80 Watt bezogen. Die Summe der 3 Leiter ergibt die Gesamtleistung (Pges = -82W + 0W + 80W =-2W Lieferung ins Netz).

Frequenz



Frequenz: 50.1Hz, Die aktuelle Netzfrequenz wird angezeigt. (50,1Hz)

Temperatur



Sollte an der PT1000 Schnittstelle ein passender Fühler angeschlossen sein, wird hier die gemessene Temperatur angezeigt.

Analogout



ANALOGOUT = 25%. Der aktuelle Aussteuerungsgrad des Analogausgangs wird angezeigt. Es stehen 3 Betriebsmodi zur Verfügung:

1. Abgeschalten: Der Ausgang ist abgeschalten und wird nicht angesteuert.

2. Automatisch: Der Ausgang wird je nach Überschusssituation automatisch vom SMARTFOX angesteuert.

3. Manuell: Der Ausgang kann unabhängig der Überschusssituation auf einen Prozentwert eingestellt werden.

ACHTUNG! Es kann Energie aus dem Netz bezogen werden.

Relais

R	E	L	A	I	S			R	1	 Ø
R	2		Ø		R	3	 1	R	4	 ا تا

RELAIS R1-R4: Der aktuelle Schaltzustand des Relais wird angezeigt. Es stehen 3 Betriebsmodi zur Verfügung:

0: Das Relais ist ausgeschalten.

1: Die eingestellte Einschaltbedingung ist erfüllt, das Relais wurde vom SMARTFOX eingeschalten .

M: Das Relais kann unabhängig der Überschusssituation eingeschalten werden.

ACHTUNG! Es kann Energie aus dem Netz bezogen werden.

Car Charger

CC-VALUE der aktuelle Ansteuerungsgrad der Ladestation wird angezeigt. Der aktuelle Lademodus wird angezeigt.

- 1. Abgeschalten die Ladestation gibt keine Ladung frei
- 2. Überschussladung automatische Regelung durch SMARTFOX
- 3. Zwangsladung manuelle Ladung, es ist der gewünschte CC-Value einzustellen

ACHTUNG! Es kann Energie aus dem Netz bezogen werden.

Einstellung SD Karte

S	D		С	A	R	D					E	Ι	14
F	R	Ε	Ι					1	8	9	Ø	۲	В

Bei eingelegter Micro SD-Karte und aktivierter Einstellung werden alle Messdaten im Intervall von 30s auf die SD-Karte geschrieben. Das Gerät legt für jeden Tag (24h) eine eigene CSV-Datei an. Vor dem Entfernen der SD-Karte die Einstellung auf "AUS" setzen. Es werden Micro SD-Karten bis 8GB unterstützt. Die SD-Karte muss auf FAT32 formatiert sein. In der zweiten Zeile wird der freie Speicher der Karte angezeigt.

PV Power und Energie

Ρ	Ų	 Ρ	 Ø	#	Ø	Ø	Ø	K	ĻĻĮ	
Ρ	Ų	 E	 Ø	#	Ø	Ø	Ø	K	ĻĻĮ	H

PV-P= Die aktuell produzierte Leistung des ausgewählten Wechselrichters. PV-E= Die gesamt produzierte Energie eines Wechselrichters. Anzeige, sobald ein Wechselrichter verbunden wurde.

Batterie

В	A	T	T	E	R	Ι		
S	0	С				9	Ø	

Der aktuelle Ladezustand (SOC - state of charge) der ausgelesenen Batterie wird angezeigt.

HAUPTMENÜ

Version

```
VERSION
EM2 00.00.01.37
```

Die aktuell installierte Softwareversion wird angezeigt.

WLAN - Version



Die aktuell installierte WLAN-VERSION wird angezeigt.

MAC Adresse



Die MAC-Adresse des Geräts wird angezeigt. Diese wird benötigt, um den SMART-FOX in das Webportal <u>my.smartfox.at</u> zu integrieren.

IP Adresse



Die momentan bezogene IP Adresse wird angezeigt.

WIFI AP / WIFI WPS



Hier kann der Access Point und die WPS Funktion des SMARTFOX Gerät aktiviert werden.

WIFI Access-Point

Wenn Sie AP auf ON setzen, aktiviert der SMARTFOX seinen Access-Point. Ein WLAN mit dem Namen Smartfox_AP steht nun zur Verfügung. Sie können sich jetzt mit Ihrem Smartphone, Laptop oder Tablet mit dem SMARTFOX WIFI verbinden. Dazu öffnen Sie z.B. am Laptop Ihre Netzwerkeinstellungen und wählen das WLAN Smart-

fox_AP aus. Der PC verbindet sich automatisch mit dem SMARTFOX Netzwerk (kein Passwort erforderlich). Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben die IP Adresse 192.168.250.181 ein. Sie können nun über die Weboberfläche auf den SMARTFOX zugreifen, Einstellungen tätigen oder Ausgänge schalten.

Verbindung WLAN über Access Point

Sind Sie mit dem Access-Point des SMARTFOX verbunden, kann das Gerät im Menü "NETZWERK" mit einem internetfähigen WLAN gekoppelt werden.

(SMARTFOX	SMARTFOX EINSTELLUNGEN 1 NETZWERK
	NETZWERK EINRICHTEN - WLAN Gefundene Netzwerke Netzwerk auswaehlen DAFI OG ==> Signal: Sehr Schlecht A1-A32EBF ==> Signal: Schlecht DAFI_GMBH ==> Signal: Schlecht Refresh	Adresse beziehen Dynamisch Statisch IP-Adresse 192.168.001.005
	Speich	nem & Verbinden

- 1. Menüpunkt "NETZWERK" auswählen
- 2. Gewünschtes WLAN auswählen mit dem sich der SMARTFOX verbinden soll

HINWEIS!

Auf die Signalstärke des WLAN achten, am besten mit geschlossener Verteilertür.

3. "Dynamisch" auswählen wenn die Netzwerkkonfiguration automatisch erfolgen soll. (DHCP)

"Statisch" auswählen wenn die IP-Adresse fix vergeben werden soll.

4. Auf "Speichern & Verbinden" klicken.

~						
	NETZWERK EINRICHTEN Gefundene Netzwi Netzwerk auswae DAFI OG ==> Sig A1-A3E2BF ==> S DAFI_GMBH ==>	WLAN WLAN PASSWORT Sicherheitsschlüssel	5 Passwort eingeben	Zeichnen anzeigen	Statisch	
	Refresh		OK Abbrechen Speichern & Verbinden			

5. WLAN Passwort eintragen und auf "OK" klicken.

SMARTFOX deaktiviert den Access Point und verbindet sich mit dem eingetragenen WLAN, bzw. Internet.

6. Verbinden Sie Ihren Laptop, Smartphone... mit dem selben Netzwerk, das am SMARTFOX ausgewählt wurde. Der SMARTFOX ist nun lokal über die bezogene IP-Adresse oder http://dafi-smartfox erreichbar. Ist das WLAN internetfähig, kann der SMARTFOX nun mit dem Webportal my.smartfox.at verbunden werden.

Verbindung WLAN über WPS

- 1. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router
- 2. Stellen Sie am SMARTFOX die Einstellung WIFI WPS auf "ON"

Der SMARTFOX verbindet sich nun auf das ausgesandte WLAN des Routers.

HINWEIS!

WPS2 kann nicht verwendet werden, da die Passworteingabe am SMARTFOX nicht möglich ist. Nutzen Sie in diesem Fall die Verbindung über den Access Point.

```
ANZEIGEN DER
MESSWERTE
```

Durch klicken auf die ENTER-Taste gelangen Sie in das Messwerte Menü. Die Beschreibungen der Untermenüs finden Sie in der Sektion "Anzeigen der Messwerte."

Einstieg in die Einstellungen

```
EINSTELLUNGEN
PASSWORT=0000
```

Um in das Einstellungsmenü zu gelangen, das Passwort 2345 eintragen und mit EN-TER bestätigen. Die Beschreibungen der Untermenüs finden Sie in der Sektion "Einstellungen."

HINWEIS!

Alle Einstellungen können auch intern über den lokalen Netzwerkzugriff oder das Webportal my.smartfox.at durchgeführt werden.

Stromwandler



Bei Anschluss mit mitgelieferten Standardwandlern 80A oder 100A (RJ12 Stecker) ist hier 1:1 eingestellt. Bei zusätzlichen Wandlern kann hier zwischen 2 und 999, je nach Wandler Verhältnis gewählt werden (Bsp. 200:5 Wandler ergibt ein Verhältnis 40:1 200:5=40). Es kann somit ein maximales Wandler Verhältnis von 4995A bei 5A Wandlern erreicht werden.

HINWEIS!

Anschluss Zusatzwandler siehe Seite 8.

Einstellung Log Intervall

L	0	G	Ι	1117	T	E	R	Ų	A				
									Ø	30	15	Ε	С

Alle Messwerte werden im eingestelltem Logintervall auf die SD-Karte geschrieben. Es kann ein minimales Logintervall von 30s eingestellt werden.

ACHTUNG!

Bei nicht aktivierter SD-Karte werden keine Daten gespeichert.

Einstellung Datum Uhrzeit



Einstellung von Datum und Uhrzeit.

EINSTELLUNGEN - ALLGEMEIN

Synchronisation Zeitserver (NTP)

ZEITSERVER AUTOMATISCH

Aktiviert: Die Zeit wird vom NTP-Server automatisch synchronisiert.

Deaktiviert: Die Zeit wird nicht synchronisiert. Die Systemzeit des Smartfox muss manuell eingestellt werden

Zeitzone



Hier kann die aktuelle Zeitzone ausgewählt werden.

Fernwartung



Um die Parametrierung über das Webinterface durchführen zu können, muss hier EIN eingestellt sein.

EINSTELLUNGEN - NETZWERK

Netzwerk

NETZWERK: LAN

Hier die gewünschte Schnittstelle LAN / WLAN wählen, mit der sich der SMARTFOX mit dem Internet verbinden soll.

DHCP

DHCP:EIN

DHCP EIN: Die Netzwerkeinstellungen (IP, Netmask, Gateway) werden automatisch vom Router abgefragt.

DHCP AUS: Die Netzwerkeinstellungen (IP, Netmask, Gateway) können manuell gewählt werden.

IP Adresse



Die aktuelle IP Adresse wird angezeigt. Einstellung nur möglich wenn DHCP: "AUS" gewählt wurde.

Netmask



Die aktuelle Netmask wird angezeigt. Einstellung nur möglich wenn DHCP: "AUS" gewählt wurde.

Gateway



Das aktuelle Gateway wird angezeigt. Einstellung nur möglich wenn DHCP: "AUS" gewählt wurde.

Server IP

```
SERVER IP
093.189.025.182
```

Die IP Adresse des my.smartfox.at Servers ist 93.189.25.182. Zur Verbindung mit den Server ist der Port TCP80 & TCP5000 erforderlich.

Upload Intervall



Gibt das Uploadintervall an, in welchem Zeitabstand Archivdaten (Energie, Leistung...) vom Smartfox an das Portal hochgeladen werden.

Es kann ein minimales Intervall von 15min eingestellt werden. (Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Verbindung des Liveviews).

U/IOUT

UOUT:0-10V IOUT:0-20MA

Spannungsausgang - UOUT

Einstellung des Spannungsausgangs. Es kann zwischen 0-10V & 1-10V gewählt werden. Der Spannungsausgang ist standardmäßig auf 0-10V vorparametriert.

Stromausgang - IOUT

Einstellung des Stromausgangs. Es kann zwischen 4-20mA und 0-20mA gewählt werden. Der Stromausgang ist bereits auf 4-20mA vorparametriert.

Regler Verhalten



Hier die Nennleistung des angeschlossenen Verbrauchers (Heizstab) einstellen. Die Einstellung der Nennleistung sollte sehr genau erfolgen, da dieser Wert als Grundlage für die PNUTZ Berechnung herangezogen wird.

Die Einstellung VERHALTEN gibt an wie flink oder träge der Analogausgang reagiert. Der Wert kann zwischen 1 (sehr flink) und 10 (sehr träge) eingestellt werden. Als Standard ist der Wert auf 3 (flink) eingestellt.

Zielwert



Einstellung ZIELWERT zwischen -30000W & +30000W, hier den gewünschten Wert einstellen auf den ständig hin geregelt werden soll. Um keine Energie aus dem Netz zu beziehen, sollte hier ein negativer Wert eingestellt werden. Sehr gut eignet sich hier die Standardeinstellung -20W.

ACHTUNG! Sollte in der Anlage ein Batteriespeicher vorhanden sein, muss der Zielwert auf mindestens -200W eingestellt werden, um eine Ladung des Heizstabs aus der Batterie zu vermeiden.

Leistungssteller

LEISTUNGSSTELLER 1-PHASIG

Wählen Sie aus, ob ein 1phasiger oder 3phasiger Leistungssteller angesteuert wird. Die Einstellung erhöht die Genauigkeit der Analogkurve, hat jedoch keinen Einfluss auf das Steuerverhalten des Leistungsstellers.

Zwangs Einschaltung

ZWANGS EINSCHALTUNG

Hier kann die zeitliche Zwangsfreigabe für den Analogausgang, im Falle von zu wenig Überschussenergie eingestellt werden, um eine Warmwasseraufbereitung ohne Fremdquelle sicher zu stellen.

Eingabe des Einschaltzeitpunktes für die tägliche Zwangsfreigabe.



Die tägliche Einschaltdauer der Zwangsfreigabe.



Gibt an wie hoch der Leistungssteller während der Zwangsfreigabe angesteuert werden soll. In den meisten Fällen ist eine Aussteuerung von 100% zu empfehlen.

EINSTELLUNGEN - ANALOGAUSGANG

MODUS

AUTOMATIK

MODUS gibt an ob die bereits vorher im Automatikbetrieb gelaufene Zeit abgezogen werden soll oder nicht (A=Automatik Zeit wird abgezogen, M=Manuell Zeit wird nicht abgezogen).



Hier wird die Restlaufzeit des Analogausgangs während der Zwangsfreigabe angezeigt.

EINSTELLUNGEN - RELAIS 1 - 4

Mögliche Regelverhalten - Relais 1 - 4

R1 WAERMEPUMPE ZW=EIN PN=EIN

Standardregelverhalten (an alle Relais parametrierbar) Verbraucher | Wärmepumpe | Lastabwurf

Sonderregelverhalten

Analog Relais (R1) | Heizstab 2 (R2 & R3) | 1ph/3ph (R4)

Einstellungen Standardregelverhalten

Regelung auf Zielwert - ZW

Ein: Der am Analogausgang eingestellte Zielwert wird berücksichtigt. **Aus:** Die Einschaltschwelle wird ab Zielwert 0 berechnet.

Regelung mit Pnutz - PN

Entscheidet ob das Relais gegenüber dem Analogausgang priorisiert ist oder nicht. Ein: Das Relais ist gegenüber dem Analogausgang priorisiert. Aus: Der Analogausgang ist gegenüber dem Relais priorisiert.

Verbraucher

Unter dem Regelverhalten Verbraucher wird das Relais aktiviert, sobald die eingestellte Leistung P für die gewählte Einschaltverzögerung TD überschüssig war und schaltet nach Ablauf von TH wieder ab. Es beginnt wieder der Prüfvorgang von TD.



Wärmepumpe

Unter dem Regelverhalten Wärmepumpe wird das Relais aktiviert, sobald die eingestellte Leistung P für die gewählte Einschaltverzögerung TD überschüssig war. Ist nach Ablauf der Haltezeit TH noch genügend Überschuss vorhanden, wird nicht abgeschalten, sondern der nächste Zyklus gestartet.



Lastabwurf

Unter dem Regelverhalten Lastabwurf wird das Relais aktiviert, sobald die eingestellte Leistung P für die gewählte Einschaltverzögerung TD aus dem Netz bezogen wurde. Wird nach Ablauf der Haltezeit TH noch immer mehr Energie als der eingestellte Schwellwert bezogen, bleibt das Relais aktiv. Erst wenn der Netzbezug unter der eingestellten Schwelle liegt, wird nach Ablauf der Ausschaltverzögerung abgeschalten.



Relais 1 - 4

R	1		1-1-7-F	•••••	Ø	Ø	Ø	T	D	•••••	Ø	Ø	ļπ,	
Ρ		Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	ĻĻĮ	T	Н	•••••	Ø	Ø	Ø	M

Einschaltzyklen pro Tag - N

"Einschaltzyklen pro Tag" ist der Wert wie oft ein Relais pro Tag angesteuert werden soll Einstellbar zwischen 0 und 999. 0 bedeutet, das Relais ist deaktiviert und wird somit nicht berücksichtigt. Soll das Relais so oft wie möglich angesteuert werden, kann 999 gewählt werden.

Nennleistung in Watt - P

"Nennleistung in Watt" ist der Leistungswert des am Relais angeschlossenen Verbrauchers, einstellbar von 1 bis 9999 Watt. Der gewählte Wert wird als Einschaltschwelle herangezogen.

Einschaltverzögerung in min - TD

"Einschaltverzögerung in min" ist die Verzögerungszeit, wie lange die eingestellte Leistung unter P überschüssig sein muss, um das Relais zu aktivieren. Einstellbar zwischen 0 und 99 Minuten.

Haltedauer in Minuten - TH

"Haltedauer in Minuten" ist die Zeit, die das Relais nach erfüllter Einschaltbedingung mindestens aktiviert bleibt, einstellbar zwischen 1 und 999 Minuten. Ist z.B. ein TH von 5min eingestellt und der Überschuss bricht nach 3 Minuten zusammen (Einschaltbedingung nicht mehr erfüllt) bleibt das Relais für zwei weitere Minuten aktiv. Achtung! Damit das Relais aktiviert wird, muss hier mind. "1" eingegeben werden.

Ausschaltverzögerung (nur bei Regelverhalten Wärmepumpe und Lastabwurf) Relais schaltet nach Ablauf der eingestellten Zeit (0 bis 999s) und Überschreiten der eingestellten Ausschaltschwelle ab.

Ausschaltschwelle (nur bei Regelverhalten Wärmepumpe und Lastabwurf)

Die Ausschaltschwelle kann zwischen -99999W und +99999W eingestellt werden und gibt an, ab welchem Wert sich das Relais wieder deaktivieren soll. Standardmäßig schaltet das Relais ab, sobald der Wert über 0 steigt. Um das Relais aktiv zu halten kann z.B. ein Wert von +500W eingestellt werden (+500W = Bezug; -500W = Lieferung).

Zwangsfreigabe Relais



R1 bezeichnet das Relais 1.

Startzeit - ST

Eingabe des Einschaltzeitpunktes für die tägliche Zwangsfreigabe.

Dauer in Minuten - DUR

Die tägliche Einschaltdauer der Zwangsfreigabe.

MODE

"MODE" gibt an ob die bereits vorher im Automatikbetrieb gelaufene Zeit abgezogen werden soll oder nicht (A=Automatik; Zeit wird abgezogen, M=Manuell; Zeit wird nicht abgezogen).

Anzeige der Laufzeiten



Hier wird die Restlaufzeit und die bereits gelaufene Laufzeit des Relais 1 für die Zwangsfreigabe angezeigt.

R1 - Analog Relais

Wird das Regelverhalten Analog Relais ausgewählt, schaltet das Relais sobald sich die Analogüberwachung aktiviert. Also immer dann, wenn der Heizstab am Analogausgang keine Leistung mehr aufnimmt (z.B. Thermostat abgeschalten). Somit können durch eine Schützumschaltung am Ausgang des Leistungsstellers mehrere Heizstäbe hintereinander stufenlos betrieben werden (z.B. Boiler- Pufferumschaltung). Für das Relais ist nur mehr die Einstellung P erforderlich, hier ist die Nennleistung des zweiten Heizstabs zu hinterlegen.



P= Leistung Heizstab 2

Einstellungen Analog Relais

R	1	A	h.,	Ĥ	L	0	G	R	Ε		A	Ι	S
Earth State	ĻĻ	 Е	Ι	11-14 1-14				Ρ	11-14 1-14	•••••	Е	Ι	

Regelverhalten Analog Relais auswählen.

HINWEIS! Heizstab 1 wird am Analogausgang parametriert.

R1 N=000 TD=00M P=06000W TH=000M

Unter P die Nennleistung des zweiten Heizstabs einstellen.

Vollständige Anleitung Analogrelais Funktion unter www.smartfox.at/downloads

R2 oder R3 - 2. Heizstab - Temperaturumschaltung per PT1000

Die Funktion "2. Heizstab" ist nur aktiv, wenn am PT1000 Eingang ein Temperaturfühler angeschlossen ist. Das Relais schaltet ein, wenn die eingestellte Umschalttemperatur des Fühlers erreicht ist und fällt wieder ab, wenn diese Temperatur um 2°C unterschritten wird. Dies bietet die Möglichkeit mittels Temperaturfühler zwischen 2 Heizstäben am Analogausgang umzuschalten (z.B. Boiler- Pufferumschaltung, Heizstab oben – Heizstab unten). Für das Relais ist nur mehr die Einstellung P erforderlich, hier ist die Nennleistung des zweiten Heizstabs zu hinterlegen, sowie die Umschalttemperatur festzulegen.



Temperaturfühler PT1000

Einstellungen Heizstab2

R	2	Н	Е	Ι	Z	S	Т	A	В	2			
eee	ļļļ	 E	I						Ρ	N =	Е	Ι	

Regelverhalten Heizstab2 auswählen.

EINSTELLUNGEN - RELAIS SONDERFUNKTIONEN

R2 N=000 TD=00M P=06000W TH=000M

Unter P die Nennleistung des zweiten Heizstabs einstellen.

UMSCHALTTEMP 60C

Gewünschte Umschalttemperatur einstellen.

ACHTUNG! Für die Funktion ist der Anschluss eines PT1000 Temperaturfühlers erforderlich.

Vollständige Anleitung "2. Heizstab Funktion" unter www.smartfox.at/downloads

EINSTELLUNGEN - INPUTS & VERBRAUCHSREGLER

Inputs

INPUT SØ

Einstellungsmenü der integrierten S0 Schnittstelle.

Input S0

SØ INPUT: WECHSELRICHTER

Hier die gewünschte Anwendung des S0 Eingangs auswählen. Vollständige Anleitung S0-Eingang unter <u>www.smartfox.at/downloads</u>

Pulses per Unit

Ρ	U	L	S	E	S		Ρ	E	R		U	1.1.4	Ι	T	
Ø	1	Ø	Ø	Ø		P	R	0		К	ļμ	Η			

Hier die Impulsrate des angeschlossenen S0 Zählers eintragen.

Temperatursensor ON / OFF



Hier kann die Funktion eines PT1000 Temperatursensors aktiviert werden.

Mindesttemperatur



Hier kann die Mindesttemperatur, die immer über den Analogausgang gehalten werden soll, eingestellt werden.

Maximaltemperatur

MAXIMAL-TEMPERATUR: 60C

Hier kann die Maximaltemperatur, die durch überschüssige Energie erreicht werden soll, eingestellt werden.

ACHTUNG!

Mindesttemperatur und Maximaltemperatur-Funktion nur mit angeschlossenem PT1000 Temperatursensor möglich.

Verbrauchsregler



Hier kann ein Verbrauchsregler anstatt eines Analogausgangs eingestellt werden. z.B. Ohmpilot RTU oder TCP je nach Schnittstelle (RS485 = RTU, LAN oder WLAN = TCP).

Vollständige Anleitung Ohmpilot unter www.smartfox.at/downloads

EINSTELLUNGEN - WECHSELRICHTER, WÄRMEPUMPE & BATTERIE

Einstellung Wechselrichter



Hier den auszulesenden Wechselrichter auswählen.

Die vollständige Anleitung zu den verschiedenen Wechselrichtern (Fronius, SolarEdge, Kostal, etc.) finden Sie unter <u>www.smartfox.at/downloads</u>

Hier die statisch vergebene IP Adresse des Wechselrichters hinterlegen. Die statische IP Adresse kann entfallen wenn die Einstellung "IP Scan" aktiviert ist. Über den IP Scan kann es bis zu 15min dauern, bis die IP Adresse angezeigt wird.

HINWEIS!

Nach Lizenzfreischaltung bis zu 5 Wechselrichter möglich!

Vollständige Anleitung Lizenzaktivierung unter www.smartfox.at/downloads

IP Adresse Wechselrichter

IP SCAN= EIN

Ist der IP Scan aktiviert, kann die Eingabe der statischen IP Adresse entfallen. Diese Einstellung ist nur für den 1. Wechselrichter möglich.

Wärmepumpe



Nach Lizenzfreischaltung, IP Adresse der anzusteuernden WP eingeben.

Batterie



Nach Lizenzfreischaltung, IP Adresse des auszulesenden Batteriespeichers eingeben.

Vollständige <u>Anleitung Lizenzaktivierung</u> und Anleitungen zu Batteriespeichern unter <u>www.smartfox.at/downloads</u>

EINSTELLUNGEN SMARTFOX CAR CHARGER

CHARGER: KEBA ABF.002S REG.006

Hersteller/Fabrikant der Ladestation auswählen.

HINWEIS!

Car Charger Lizenz (Art Nr. 0791732486568) erforderlich.

Vollständige Car Charger Anleitung unter www.smartfox.at/downloads

Wartungs Passwort

Zum Einstieg in das Wartungsmenü, 9876 eingeben.

Alle Energiezähler löschen

A		L	Е	Е	N	Ε	R	G	Ι	Е					
ezer	A	E	Η	E	R			0	E	S	С	Η	Е	14	

Max U

M	A	Х		U	#			A	 2	3	1	Ų
В		2	3	1	Ų	4		С	 2	3	1	Ų

Maximale Spannung. Am Gerät gemessenen Höchstwerte seit Inbetriebnahme.

Max I

۲ ۳	A	X		Ι	11 51		A		4	
В		4	A			С		4	A	

Maximaler Strom. Am Gerät gemessenen Höchstwerte seit Inbetriebnahme.

Max P

M	A	X		P	11 11			A		9	7	Ø	Щ
В	•••••	9	5	1	ļщ	Ą		С	•••••	9	6	7	Щ

Maximale Leistung: Am Gerät gemessenen Höchstwerte seit Inbetriebnahme.

Betriebsstunden



Am Gerät gemessenen Betriebsstunden seit Inbetriebnahme.

LOKALER NETZWERKZUGRIFF

Sämtliche Einstellungen und Schaltvorgänge können über den lokalen Netzwerkzugriff ausgeführt werden.

- 1. Im HAUPTMENÜ die aktuelle IP-Adresse ablesen z.B. 192.168.1.52
- 2. Computer, Laptop, Smartphone... mit dem selben Netzwerk verbinden
- 3. Im Webbrowser aktuelle IP Adresse des SMARTFOX eingeben.
- 4. Die lokale Webseite des SMARTFOX wird geöffnet.

HINWEIS!

Alternativ zur IP-Adresse kann auch der Befehl http://dafi-smartfox eingetragen werden, um die lokale Website zu öffnen

Steht kein Netzwerk zur Verfügung kann die lokale Webseite auch über den WIFI Acces Point erreicht werden.

- 1. Im HAUPTMENÜ WIFI AP auf "ON" stellen
- 2. SMARTFOX sendet das WLAN "Smartfox_AP" aus.
- 3. Mit Computer, Laptop, Smartphone...Verbindung zum WLAN herstellen.
- 4. Webrowser öffen und IP-Adresse 192.168.250.181 eintragen.
- 5. Die lokale Webseite des SMARTFOX wird geöffnet.

Smartfox	× +	•								-
← → C △	Nicht sicher 19	92.168.1.60							☆ Z	
G	SMARTFOX			SMARTEC)х	EINSTEL	LUNGEN	NET	ZWERK	
	MEIN SMARTFO	X	ÜBERSICHT							
	MAC Adresse	D88039AC93B1 EM2 00.00.01.37	0.000 kW	0.164 kW	0	0	0	0		
	WLAN Version	190502	Analogausgang	Bezug	R1	R2	R3	R4		
	IP Adresse	192.168.001.060	-0.001 kW	0.000 kW	24.7	°C	-1 %			
			PV Power	Car Charger Power	Temper	ratursensor	Batterie	SOC		
	SMARTFOX DAT	TEN								
	Übersicht									
	Energie									
	Messwerte									
	Ausgänge									

VERBINDUNG MIT MY.SMARTFOX.AT

- 1. Unter my.smartfox.at registrieren.
- 2. Auf "Gerät hinzufügen" klicken.

J.	my.smartfox.at/	settings/devices/ × +											
	e → C O	O I er my.	smartfox.at/settings/dev	rices/							@ 🕁 🗾	2	•
	G		SMARTFOX	ECOC	ALC	KONTAKT	SHOP	DOWNLOADS		SUPPORT	MY SMARTFOX		
				Energie	Leistung	Spannung		Ausgänge		Einstellungen			
	A Sie habe	en noch keine smartfox-Ge	räte hinzugefügt!										
	Meine Gerä	ite	2	📥 Gerät hinzu	ifügen								_
	Mein Profil				Bezelchr	nung Device	Туре МА	C-Adresse Vers	ion I	nternal IP Exter	nal IP		

- 3. Einen Namen für das Gerät vergeben.
- 4. MAC Adresse des SMARTFOX eintragen. (Siehe Display Hauptmenü).
- 5. Auf "Speichern" klicken.

Übersicht	Liveview	Energie	Leistung	Spannung	Strom	Ausgänge	Meter	Einstellungen	Logout
Meine Geräte	3	Bezeichnung	9		SMARTFOX P	ro			
Mein Profil		MAC-Adresse	e		D4579BB5A34	AF.			
		Geräte Grup	pe		smartfox		٠		
		Energie Übe	rsicht Email a	ktiviert)				
		Smartfox We aktiviert	echselrichter D	Daten)				
		Fronius Push	Service Aktiv	iert)				
		Eigenverbrau	uch Aktiviert	2	1				
		Gesamtverb	rauch Aktivier	t e	1				
	5	Speichern							? Fernwartung

6. Wird das Stecker-Symbol grün angezeigt ist das Gerät mit dem Portal verbunden. Sie können nun alle Einstellungen über das Web-Portal tätigen und sämtliche Monitoring Funktionen nutzen.

6	Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
- 41- 🐱 🖉 🕚 🗙	Smartfox Pro	Smartfox	D88039ACF225	EM2 00.00.01.38	192.168.1.3	83.215.180.195	۵ 📩 🗈 ۲

FEHLERSUCHE

1. Die Messung funktioniert nicht richtig.

Kontrollieren Sie die Montage der Stromwandler (in Pfeilrichtung).

2. Die Ansteuerung des Heizstabes funktioniert nicht.

Kontrollieren Sie, ob der Heizstab laut Installationsanleitung angeschlossen ist. Kontrollieren Sie am Heizstab das Sicherheitsthermostat. Dieser ist gegebenenfalls zu betätigen. Kontrollieren Sie die Einstellungen des Heizstabes auf Vollständigkeit. Kontrollieren Sie die Einstellung "ANALOGOUT", diese muss auf "AUTOMATISCH" eingestellt sein. Sollte der Heizstab immer noch nicht funktionieren, liegt womöglich ein Defekt an einer der installierten Komponenten vor.

3. Mein SMARTFOX ist in Betrieb, zeigt jedoch keine Zeichen am Display an.

Führen Sie ein Firmwareupdate durch.

4. Ich kann meinen SMARTFOX nicht im Netzwerk finden.

Überprüfen Sie bitte die Netzwerkverbindung. Überprüfen Sie bitte die Netzwerkeinstellungen am SMARTFOX (Router IP/Subnetmask).

5. Die SD Karte meines SMARTFOX schaltet sich immer wieder aus.

Die Speicherkarte ist voll oder hat kein freies Root-Verzeichnis mehr zur Verfügung. Legen Sie eine FAT32 formatierte SD-Karte ein (min. 4GB max. 8GB).

6. Das Update lässt sich nicht starten.

Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung zu Ihrem SMARTFOX Gerät und halten Sie die beiden rechten Tasten (<-, ->) gedrückt, aktivieren Sie nun die Spannungsversorgung wieder und lassen Sie die beiden Tasten nach ca. 10 Sek wieder los. Der Bildschirm beginnt zu blinken und SMARTFOX startet das Update.

Mehr Informationen unter: http://smartfox.at/support.html

DAfi GmbH Niedernfritzerstraße 120 A-5531 Eben im Pongau

+43 6458 20 160 support@smartfox.at

www.smartfox.at